


TYRO

remotes

001 1	002 2	011 11	012 12	021 ⏮	022 ⏪
003 3	004 4	013 ▼	014 ▲	023 ↓	024 ↑
005 5	006 6	015 ◀	016 ▶	025 ←	026 →
007 7	008 8	017 ↗	018 ↖	027 ↙	028 ↘
009 9	010 10	019 ↻	020 ↻	033 MENU +	034 MENU -

035 ▲+	036 ▲-	047 IN	048 OUT	059 🔍	060 🔍	073 🔌	074 🔌	085 L	086 R	097 🔗	098 🔗
037 +	038 -	049 🔒	050 🔓	061 L	062 R	075 🔧	076 🔧	087 L	088 R	099 📡	100 📡
039 FAST	040 SLOW	051 CLOSE	052 OPEN	063 ↑	064 ↓	077 L	078 R	089 ☀	090 ●	101 L	102 R
041 💡	042 💡	053 START	054 STOP	067 BAR +	068 BAR -	079 🔧	080 🔧	091 🔧	092 🔧	103 ↑	104 NEER
043 ON	044 OFF	055 I	056 O	069 🔍	070 🔍	081 🔧	082 🔧	093 🔧	094 🔧	105 IN	106 UIT
045 🔧	046 🔧	057 🔧	058 🔧	071 MENU	072 EXIT	083 SPEED +	084 SPEED -	095 🔧	096 🔧	107 🔧	108 UIT




TYRO

remotes

001 1	002 2	011 11	012 12	021 ⏮	022 ⏪
003 3	004 4	013 ▼	014 ▲	023 ↓	024 ↑
005 5	006 6	015 ◀	016 ▶	025 ←	026 →
007 7	008 8	017 ↖	018 ↗	027 ↙	028 ↘
009 9	010 10	019 ↶	020 ↷	033 MENU +	034 MENU -

035 +	036 -	047 IN	048 OUT	059 ↶	060 ↷	073 ♀	074 ♂	085 L	086 R	097 ↶	098 ↷
037 +	038 -	049 🔒	050 🔓	061 L	062 R	075 ↶	076 ↷	087 L	088 R	099 📡	100 📡
039 FAST	040 SLOW	051 CLOSE	052 OPEN	063 ↶	064 ↷	077 L	078 R	089 ☀	090 ●	101 L	102 R
041 💡	042 💡	053 START	054 STOP	067 BAR +	068 BAR -	079 ↶	080 ↷	091 🔊	092 🔊	103 ↑	104 NEER
043 ON	044 OFF	055 1	056 0	069 ↶	070 ↷	081 🐾	082 🐾	093 🔊	094 🔊	105 IN	106 UIT
045 ↶	046 ↷	057 🔊	058 🔊	071 MENU	072 EXIT	083 SPEED +	084 SPEED -	095 🔊	096 🔊	107 🔊	108 UIT




TYRO

remotes

001 1	002 2	011 11	012 12	021 ⏮	022 ⏪
003 3	004 4	013 ▼	014 ▲	023 ↓	024 ↑
005 5	006 6	015 ◀	016 ▶	025 ←	026 →
007 7	008 8	017 ↖	018 ↗	027 ↙	028 ↘
009 9	010 10	019 ↶	020 ↷	033 MENU +	034 MENU -

035 ▲+	036 ▲-	047 IN	048 OUT	059 🔧	060 🔧	073 ♀	074 ♂	085 L	086 R	097 ↔	098 ↔
037 +	038 -	049 🔒	050 🔓	061 L	062 R	075 🔧	076 🔧	087 L	088 R	099 📡	100 📡
039 FAST	040 SLOW	051 CLOSE	052 OPEN	063 ↑	064 ↓	077 L	078 R	089 ☀	090 ●	101 L	102 R
041 💡	042 💡	053 START	054 STOP	067 BAR +	068 BAR -	079 🔧	080 🔧	091 🔧	092 🔧	103 ↑	104 ↓
043 ON	044 OFF	055 I	056 O	069 🌀	070 🌀	081 🐾	082 🐾	093 🔧	094 🔧	105 ↙	106 ↘
045 🔧	046 🔧	057 🔧	058 🔧	071 MENU	072 EXIT	083 SPEED +	084 SPEED -	095 🔧	096 🔧	107 🔧	108 UIT




TYRO

remotes

001 1	002 2	011 11	012 12	021 ⏮	022 ⏪
003 3	004 4	013 ▼	014 ▲	023 ↓	024 ↑
005 5	006 6	015 ◀	016 ▶	025 ←	026 →
007 7	008 8	017 ↙	018 ↘	027 ↖	028 ↗
009 9	010 10	019 ↶	020 ↷	033 MENU +	034 MENU -

035 ▲+	036 ▲-	047 IN	048 OUT	059 🔧	060 🔧	073 ♀	074 ♂	085 L	086 R	097 ↔	098 ↔
037 +	038 -	049 🔒	050 🔓	061 L	062 R	075 🔧	076 🔧	087 L	088 R	099 📡	100 📡
039 FAST	040 SLOW	051 CLOSE	052 OPEN	063 ↑	064 ↓	077 L	078 R	089 ☀	090 ●	101 L	102 R
041 💡	042 💡	053 START	054 STOP	067 BAR +	068 BAR -	079 🔧	080 🔧	091 🔧	092 🔧	103 ↑	104 ↓
043 ON	044 OFF	055 I	056 O	069 🎯	070 🎯	081 🐾	082 🐾	093 🔧	094 🔧	105 ↙	106 ↘
045 🔧	046 🔧	057 🔧	058 🔧	071 MENU	072 EXIT	083 SPEED +	084 SPEED -	095 🔧	096 🔧	107 🔧	108 UIT



TYRO

remotes

001 1	002 2	011 11	012 12	021 ⏮	022 ⏪
003 3	004 4	013 ⏴	014 ⏵	023 ⏴	024 ⏵
005 5	006 6	015 ⏮	016 ⏭	025 ⏮	026 ⏭
007 7	008 8	017 ⏴	018 ⏵	027 ⏴	028 ⏵
009 9	010 10	019 ↶	020 ↷	033 MENU +	034 MENU -

035 ⏴	036 ⏵	047 IN	048 OUT	059 🔊	060 🔊	073 ⏴	074 ⏵	085 L	086 R	097 🏠	098 🏠
037 +	038 -	049 🔒	050 🔓	061 L	062 R	075 🔄	076 🔄	087 L	088 R	099 🔊	100 🔊
039 FAST	040 SLOW	051 CLOSE	052 OPEN	063 ↑	064 ↓	077 L	078 R	089 ☀️	090 ●	101 L	102 R
041 💡	042 💡	053 START	054 STOP	067 BAR +	068 BAR -	079 👉	080 👇	091 🔊	092 🔊	103 ↑ OP	104 ↓ NEER
043 ON	044 OFF	055 I	056 O	069 📶	070 📶	081 👉	082 👇	093 🔊	094 🔊	105 👉 IN	106 👇 UIT
045 👉	046 👇	057 👉	058 👇	071 MENU	072 EXIT	083 SPEED +	084 SPEED -	095 🔊	096 🔊	107 🔊	108 UIT